

Lea atentamente estas instrucciones antes de montar y utilizar su silla. Guarde las instrucciones que podrían serle de utilidad más adelante o para futuros usuarios.

- Utilice la silla solamente sobre terrenos planos y firmes.
- Antes de sentarse asegúrese que la silla esta bien montada y que los pasadores de seguridad están correctamente colocados.
- Utilice la silla sólo si está en perfectas condiciones.
- Utilice sólo recambios originales.
- No haga ningún cambio estructural en la silla.
- Asegúrese que la silla descansa sobre sus cuatro patas en el suelo de forma segura.

PELIGRO: ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños; estos materiales son una fuente potencial de peligro, por ejemplo, asfixia.

PARA ABRIR LA SILLA COJA CON UNA MANO LA PARTE SUPERIOR DE LA SILLA Y CON LA OTRA DESPLIEGUE EL ASIENTO.



**ADVERTENCIA:
NO PERMITA QUE NIÑOS NI ADULTOS SE SUBAN DE PIE
SOBRE EL PRODUCTO NI JUEGUEN CON ÉL.**

Precauciones antes del montaje:

Prepare una zona de montaje limpia y seca.
Verificar que el producto no esté dañado.

Precauciones durante el montaje:

Se recomienda usar guantes adecuados.
Riesgos de pinzamientos o cortes.

*** Riesgo de pellizco al montar y al desmontar. La concepción de este mueble garantiza un uso seguro, pero aconsejamos manipular las zonas articuladas con precaución.**



RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: Conservar para futuras consultas.
Léase atentamente.

Uso previsto: producto certificado para uso doméstico.

Para alargar la vida útil de su mobiliario exterior, recomendamos seguir las siguientes pautas de mantenimiento:

Limpiar la silla de forma regular con un trapo húmedo y/o jabón neutro. A continuación, séquela con un trapo seco y limpio.

Desaconsejamos el uso de productos de limpieza agresivos disolventes o cualquier otro producto químico.

Aunque las sillas plegables suministradas por Maquiten S.A. son resistentes al exterior, se recomienda que no sean expuestas al aire libre más tiempo del necesario. Aconsejamos guardarlos en un lugar libre de humedad y ventilado con tal de protegerlas de las inclemencias del tiempo. En caso de guardarse en el exterior, se recomienda el uso de fundas impermeables para proteger el producto.

Elimine el exceso de agua acumulada en la silla lo más rápido posible.

Condiciones de la garantía: Esta garantía cubre exclusivamente defectos de fabricación del producto.

Los productos de Maquiten S.A. están diseñados y fabricados para su uso particular (hogares), no colectivo, por lo que la garantía está limitada en aquellos casos en los que el uso se destine para hostelería (restaurantes, cafeterías, hoteles, espacios públicos de clubes, terrazas de uso público, entre otros).

- La garantía solo es de aplicación para aquellos productos que hayan sido montados siguiendo nuestros manuales de montaje y siempre que se hayan seguido las condiciones de mantenimiento indicadas para cada tipo de producto.

Quedan excluidos de la garantía los productos con daños derivados de:

Uso indebido o mal uso.

Exposición excesiva al calor, la lluvia y otras condiciones meteorológicas adversas.

Uso de productos químicos inadecuados.

Derrame de líquidos o contacto prolongado con la humedad.

Rayones, cortes e impactos.

Productos donde se haya modificado la superficie o acabado.

Productos reparados por terceros.

Daños provocados por un cuidado o mantenimiento inadecuados.

