

airmec[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FOGON DE GAS 2 FUEGOS

AM131576



Importante:

Gracias por comprar este fogón a gas. Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS. Este manual contiene mensajes importantes, incluye operación segura y notas especiales, diagrama de estructura, datos técnicos, instrucciones de instalación, pasos de operación, normas de ajuste, limpieza, mantenimiento, y solución de problemas.

ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de distribución local (naturaleza del gas y presión del gas) y el ajuste del aparato sean compatibles.
- Las condiciones de ajuste de este aparato están indicadas en la etiqueta (o placa de datos).
- Este aparato no está conectado a un dispositivo de evacuación de productos de combustión. Se instalará y conectará de acuerdo con la normativa de instalación vigente. Se prestará especial atención a los requisitos pertinentes en materia de ventilación.

PRECAUCIÓN

1. Este aparato deberá instalarse de acuerdo con la normativa vigente y utilizarse únicamente en exteriores. Lea las instrucciones antes de instalar o utilizar este aparato.
2. No toque la tapa del quemador, el salvamanteles y la placa de superficie, etc., Cuando lo use, simplemente apague el fuego para evitar quemaduras.
3. Cierre el suministro de gas, abra ventanas y puertas para mantener la ventilación cuando encuentre fugas de gas u olores extraños, no debe utilizar ningún aparato eléctrico ni operar ningún interruptor eléctrico para evitar accidentes.
4. Si se produce un apagado accidental durante el uso, cierre el suministro de gas para evitar fugas.
5. Para una operación segura, evite las fugas causadas por el envejecimiento; la manguera debe cambiarse cada año.
6. Cierre el suministro de gas después de usarlo.
7. El uso de este aparato provoca la producción de calor y humedad en la habitación en la que está instalado.
8. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada; mantener encendido el dispositivo de ventilación natural o campana extractora mecánica.

POR SU SEGURIDAD

NO almacene ni use gasolina u otros líquidos con vapores inflamables en las proximidades de este o cualquier otro aparato.

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este aparato puede producir monóxido de carbono que no tiene olor. Usándolo en un espacio cerrado puede ser peligroso para usted. Nunca use este aparato en un espacio cerrado como tienda de campaña, un automóvil o una casa.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No opere este aparato en cualquier área cerrada sin ventilación.
- Todos los aparatos de combustión consumen oxígeno y puede producir (monóxido de carbono), que es un gas incoloro e inodoro que puede enfermarlo.
- NO lo use como calentador de espacio.
- NO deje la cocina desatendida cuando esté caliente o en uso. Solo los adultos pueden operar esta cocina; Mantenga a los niños y las mascotas a salvo. Supervise cuidadosamente toda la actividad alrededor de la cocina para evitar quemaduras u otras lesiones.
- NO lo use en los balcones o patios de los complejos de apartamentos, ni en las embarcaciones para vehículos recreativos.
- El gas propano/butano es extremadamente inflamable, siga estas instrucciones:
- NO almacene ni use gasolina u otros líquidos/aerosoles con materiales inflamables cerca de este aparato.
- Siempre conecte o desconecte el cilindro de propano/butano al aire libre lejos de llamas, fuentes de ignición y solo cuando el aparato esté frío al tacto.
- NO permita que la manguera de gas entre en contacto con superficies que puedan dañarla. Inspeccione la manguera en busca de daños como quemaduras, rozaduras y torceduras antes de cada uso.
- Inspeccione siempre el electrodoméstico, el cilindro de propano/butano y sus conexiones en busca de daños, suciedad o residuos antes de conectar el cilindro de propano/butano. NO lo use si alguno ha sido dañado o modificado.
- Siga las instrucciones de la sección “Prueba de fugas de gas” de este manual. Nunca pruebe si hay fugas de gas con un fósforo encendido o una llama abierta. NO opere la cocina con una fuga de gas.
- Cuando transporte, no use o guarde la cocina, desconecte siempre el gas propano/butano.
- El cilindro de propano/butano debe permanecer en posición vertical para evitar que se encienda el propano/butano líquido.
- NO lo conecte a un suministro de gas remoto, como gas natural o un cilindro recargable de propano/butano.
- En caso de incendio, apague el gas en las perillas de control del quemador y use un extintor de incendios tipo ‘BC’ u otro medio apropiado para extinguir la llama.
- Mantenga las manos, la cara y el cabello alejados de los quemadores. Use fósforos largos o un encendedor de punta larga para encender los quemadores, NO use ropa suelta ni permita que el cabello largo cuelgue libremente mientras enciende o usa la cocina.
- NO mueva la cocina mientras está en uso. Evite tocar superficies calientes.
- Deseche correctamente todos los materiales de embalaje.
- Cualquier modificación del aparato puede resultar peligrosa.
- Utilice guantes protectores cuando manipule componentes calientes.
- Las piezas de gas están selladas por los fabricantes y no deben ser alteradas por el usuario. Cuando cambie el contenedor de gas, manténgalo alejado de cualquier fuente de ignición. Mantenga la posición de la manguera para asegurarse de que no esté sujeta a torsión. Es vital reemplazar la manguera si está desgastada o dañada.

PIEZAS INCLUIDAS

1. Marco del fogón
2. Quemador de hierro fundido (ensamblado)
3. Perilla
4. Tubo de gas
5. Patas (desmontables)

INSTALACIÓN

Herramientas necesarias no incluidas: Llave ajustable, destornillador

1. Fije las patas al marco y asegúrese de que esté estable.
2. Conecte el regulador al tubo de gas y al cilindro.
3. Asegúrese de que el quemador, el tubo de gas y el regulador no representen un peligro de tropiezo antes de utilizar el aparato.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:**“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Fabricado por Zea Co., Ltd

Gas: butano/propano

Cat.: I3+ G30/G31

Presión de gas: 28-30/37 mbar

Potencia nominal: 4.6 kW x 2

Consumo: G30 440gr/h - G31 440gr/h

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

