




## MANUAL DE INSTRUCCIONES



# MARMITA DE SOPA INDUSTRIAL 10 LITROS LH1983

Gracias por comprar esta Marmita Industrial LarryHouse.  
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

**PRECAUCIÓN:  
LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y  
GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**



1. TAPA
2. CUERPO DE LA TETERA
3. LÁMPARA INDICADORA DE ENCENDIDO
4. CONTROLADOR DE TEMPERATURA
5. RECIPIENTE PARA SOPA DE ACERO INOXIDABLE

**¡PRECAUCIÓN! SUPERFICIE CALIENTE!**


**ADVERTENCIAS**

- Este hervidor debe colocarse sobre una superficie nivelada.
- No deje este hervidor sin supervisión mientras esté en uso.
- Nunca sumerja el hervidor en agua.
- No opere la olla para sopa mientras esté vacía.
- No llene demasiado el hervidor con agua.
- Nunca mueva ni transporte el hervidor cuando esté “ENCENDIDO” o si está lleno de líquidos calientes.
- No intente reparar ni reemplazar el cable de alimentación. Póngase en contacto con un agente de servicio calificado.
- Tenga cuidado de no tocar ninguna superficie.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con ninguna superficie caliente.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los alimentos derramados deben retirarse inmediatamente de todas las superficies exteriores. Además, es importante limpiar la olla para sopa después de su uso. Para eliminar la suciedad o marcas del hervidor, lo mejor es limpiarlo con un paño suave y húmedo. El acero inoxidable es lavable. El hervidor no se debe limpiar con un chorro de alta presión.

## CÓMO MONTAR EL HERVIDOR PARA SOPA



## NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



### **“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: GFE CO., LTD