MOTO VESPA PX150

62532

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual detenidamente antes de usar.

El manual contiene información importante, manténgalo seguro para futuras referencias.
Para mejorar el producto y mejorar la calidad, podemos cambiar partes de la estructura del producto, la apariencia, el embalaje y los métodos de ensamblaje sin previo aviso.

1. SOBRE EL PRODUCTO

¡Gracias por comprar un vehículo eléctrico para niños de la marca VESPA.
Una de las cosas más importantes que debe hacer antes de usar es leer este manual del producto detenidamente, que puede brindarle los detalles del programa de instalación y el método correcto de uso. También puede guiarlo para evitar una operación incorrecta para dañar el producto o dañar al conductor. Es especialmente importante que le diga mucho sobre las consideraciones de seguridad. Memorice estos contenidos y guíe a su hijo a usarlos. Mantenga esta instrucción en buenas manos y en un acceso fácil.

EDAD	37-95 Meses	**CAPACIDAD**	25 Kgs
MOTOR	RS390/12V/13000RMP	**MEDIDA**	107*51*82 cm
CARGA	Entrada: 110/220V 50Hz Salida: DC12V 700MA	**BATERÍA**	12 V-4.5 Ah 12V-7 Ah
FUSIBLE	10A	**TIEMPO DE CARGA**	8-12 horas

¡ADVERTENCIAS!
Ensamblaje / Usado
El producto requiere montaje por parte de un adulto.
Se debe tener cuidado al desembalar y ensamblar el vehículo.
Los niños no deben manipular piezas ni ayudar en el montaje del vehículo.
Pequeñas piezas de ensamblaje tienen peligro de asfixia, prohibido para el juego de los niños.
Este producto está prohibido para niños menores de 3 años.
Siempre manipule correctamente el material protector y las bolsas de polietileno antes
Montaje ¡Prohibido el juego de los niños y tiene peligro de asfixia!
Adecuado para edades de 37 a 83 meses; el peso máximo del usuario es de 25 kg.
Se requiere supervisión directa de un adulto. Nunca deje al niño solo sin supervisión.
Siempre mantenga al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
Estas reglas también deben ser revisado con otros compañeros de juego que quieren conducir este vehículo.
Asegurarse los niños conocen y siguen estas reglas para conducir y andar en bicicleta de manera segura:
Siempre use zapatos.
Siéntese siempre en el asiento con el cinturón de seguridad.
Siempre use un casco cuando conduzca. Solo un ciclista a la vez.
Mantenga a los niños dentro de las áreas seguras para conducir, estas áreas deben ser:

PRECAUCIÓN. No debe usarse en el tráfico. Lejos de escalones / automóviles / caminos de entrada / carreteras y callejones. Lejos de superficies inclinadas / inclinadas / piscinas u otros lugares húmedos. Lejos de otros lugares peligrosos. Solo al aire libre. Generalmente terreno plano / área de juegos y otras superficies duras. Juega durante el día, evitando en días lluviosos u oscuros, o tal vez ocurra peligro.

¡ADVERTENCIA! ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO.

Antes de usarlo, un adulto debe verificar los componentes principales si el coche está en buenas condiciones:
El enchufe de la batería debe estar enchufado, la energía está cambiada; bateria cargada/ alambre / enchufe / carrocería del automóvil y otras partes si hay daños.
Para evitar el uso de un coche dañado hasta que se repare.
Para evitar dañar los motores y los engranajes, detenga el vehículo antes de hacer cambios.
interruptor de avance a retroceso.
Gire el interruptor de avance / parada / retroceso a “O” en el estado de no conducción.
Apague el interruptor de encendido (aviso: este interruptor solo controla las partes de la unidad).
El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o
colisiones que causen lesiones al usuario oa terceros.
No remolque nada detrás del vehículo ni lo sobrecargue, no exceda el
capacidad máxima de peso de 25 kgs.
Batería / Cargador / Pilas alcalinas
La batería / carga / baterías alcalinas no son de juguete, prohibidas para que los niños jueguen.
Las pilas no recargables no deben recargarse.
No mezcle pilas nuevas y viejas o pilas de diferentes tipos: alcalinas,

estándar (carbono-zinc) o recargable (níquel-cadmio).
La carga de la batería debe ser realizada únicamente por adultos.
Inserte las baterías con la polaridad correcta dentro del compartimiento de las baterías.
Retire las pilas gastadas del producto.
Retire las baterías durante largos períodos de inactividad.
Nunca provoque un cortocircuito en los terminales de la batería.
Úselo solo con la batería recargable y el cargador recetados por el fabricante.
No abra la batería y el cargador
No cargue la batería al revés.
Mantenga siempre la batería seca. No permita que el vehículo entre en contacto con agua dulce o agua salada.
No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto. Podría causar sobrecalentamiento, incendio o explosión.

2. CARGA
Cargue de 4 a 6 horas antes del primer uso, pero no cargue más de 10 horas.
Cargue la batería ÚNICAMENTE en un lugar seco.
Es normal que el cargador y la batería estén tibios durante la carga.
Cargue la batería al menos tres meses una vez, incluso si el vehículo no se ha utilizado.
A temperatura ambiente por debajo de 5 grados centígrados, cargando el alargar 3-5 horas. Por debajo de -5 grados Celsius, no utilice este producto.
Examine la batería, el cargador y sus conectores en busca de desgaste excesivo o daño cada vez que cargue la batería.
detectado, no use la carga o la batería hasta que haya reemplazado el gastado o partes dañadas.
Cuando la velocidad normal aparente del vehículo disminuye o después de cada uso, recargue la batería durante 8-12 horas, nunca cargue la batería más de 18 horas.
Solo un adulto puede manipular o cargar la batería. Nunca permita que los niños hagan que. Apague el interruptor de encendido antes de cargar la batería.
Conectando la polaridad correcta al cargar.



3. USO
Todos los interruptores están en la parte delantera del asiento del vehículo.
El interruptor de encendido gira a la derecha para abrir el juguete, gira a la izquierda para apagar el juguete.



1. Pulse el interruptor de avance-retroceso “en la posición” adelante “.
2.Pulse el pedal “, el vehículo avanza.
3. Stop. El vehículo frenará automáticamente cuando el pie de su niño esté levantado del “pedal”.
4. Retroceso. Pulse el “interruptor de avance-retroceso” en la posición de “retroceso”.
5. Presione el “pedal”, el vehículo retrocederá.
6. Presione el “interruptor de velocidad alta-baja” en la posición “alta”, el automóvil irá rápido.
7. Presione el “interruptor de velocidad alta-baja” en la posición “baja”, el automóvil irá lentamente.

Por favor, tenga en cuenta la función de alta-baja velocidad y mp3 solo para su referencia.
¡Toda la configuración depende de su pedido!

4. BATERÍA
Línea de conexión y batería
Insertar cable rojo en el coche en columna roja en la batería.
Insertar cable negro en el automóvil

en la columna negra de la batería.
(Evitando insertar en la polaridad incorrecta del cable negro)



Tenga en cuenta que antes de usar el producto, debe ensamblarlo un adulto.

Paso 6: presione los espejos sobre los orificios del manillar para colocar

Paso 3: retire el tornillo en primer lugar, luego inserte el volante de la moto en la línea de la carrocería, poner el volante en el tubo redondo y pasar el tornillo a través del orificio del volante y el orificio de la tubería, apriete el tornillo.

Paso 2: Ensamblar el guardabarros en el tubo redondo en el eje delantero, atención en alineación de la hoja de hierro al agujero del guardabarros, luego pasar el tubo redondo a través de la carrocería, poner la carrocería hacia abajo y mantenener el equilibrio.



Paso 5: Retire el tornillo de asiento de la moto, coloque el asiento en la carrocería del automóvil (asegúrese de que la línea de la batería está conectada), haga dos agujerosen el asiento alineado con dos orificios del cuerpo del coche, luego apriete el tornillo.

Paso 4: ensamble la caja de herramientas del automóvil (esta opción depende de su pedido)
1.Retire el tornillo de la caja de herramienta, ponga la cubierta inferior al marco, apriete los tornillos laterales.
2.Ponga la hoja de hierro de la caja de herramientas debajo la caja de herramientas.
3. Apriete los tornillos.
4.Fije los dos tornillos del lado izquierdo y derecho.
5.Inserte la cubierta superior debajo de la cubierta, alinee la ranura.

Paso 1: Pase el tubo por el cuerpo.
Luego, coloque las ruedas laterales y apriete los tornillos.



1. Abra la tapa del cargador
2. Conecte el puerto del cargador en la toma de entrada.
3. Conecte el enchufe del cargador a una toma de pared

La batería comenzará a cargarse.

La carrocería del vehículo está modelada por polipropileno.
El vehículo debe estar lejos de objetos calientes, como un horno y un calentador, las piezas de plástico pueden derretirse.
Evite operar el vehículo en condiciones húmedas o nevadas, y no rocíe el coche con manguera. No lave el vehículo con agua y jabón.
Los interruptores eléctricos pueden hacer que se corroan y pueden causar que el interruptor o el motor falle.
Evite operar el vehículo sobre arena, tierra suelta o grava. Arena, suciedad suelta o
La grava en los motores o los interruptores eléctricos puede provocar que se atasquen, y podría provocar una falla en el interruptor o en el motor.
El vehículo se puede limpiar con un paño suave y seco para obtener un acabado brillante.
Limpie las piezas de plástico con un limpiador de muebles sin cera aplicado sobre un paño suave. No hacer use cera automotriz. No use agua ni jabón ni rocíe el vehículo con una manguera.
No modifique el sistema eléctrico. Cuando ocurra la falla y deben ser
mantenida por un profesional. Las alteraciones pueden causar un incendio que resulte en graves lesiones y también puede arruinar el sistema eléctrico.
Úselo durante aproximadamente medio mes, verifique que las ruedas giren ágilmente o no, el motor funciona es normal o no. Usar lubricante para infundir para lubricar las partes móviles.

5. PROBLEMA EL VEHÍCULO NO FUNCIONA

Causa: Es posible que la batería tenga poca carga.
Después de cada uso y una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8-12 horas.
No cargue más de 18 horas.

ATENCIÓN:

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China