




MANUAL DE INSTRUCCIONES

VINOTECA 12 BOTELLAS

LH1787




Gracias por comprar la Vinoteca Larry House. Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

ADVERTENCIA:

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con problemas físicos, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrado.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
5. Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
6. No coloque múltiples enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
7. Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura empotrada, lejos de obstrucciones.
8. No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.
9. No dañe el circuito refrigerante.
10. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de bebidas del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
11. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
12. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno.
 - catering y aplicaciones similares no minoristas.
13. Para evitar la contaminación de la bebida, respete las siguientes instrucciones:
 - Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en el compartimentos del aparato.
 - Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con la bebida y los sistemas de drenaje accesibles.
 - Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h, enjuagar el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
 - Si el aparato frigorífico se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.

Nota: Este aparato contiene refrigerante inflamable R600a y un agente espumante ciclopentano. Por favor, evite el contacto con el fuego cuando lo transporte y lo use. Pida servicio a un profesional cuando la máquina se dañe. Envíelo a su distribuidor local designado cuando lo deseche.

PARTES




1. Gabinete. 2. Estante. 3. Ventilador. 4. Cubierta del ventilador. 5. Orificios de ventilación 6. Patas. 7. Bisagra superior.
8. Puerta de cristal. 9. Junta. 10. Bisagra inferior.

CONTROL DE TEMPERATURA

Se recomienda instalar el refrigerador en un lugar donde la temperatura ambiente esté entre 23 °C-26 °C. Si la temperatura ambiente es superior o inferior a las temperaturas recomendadas, el rendimiento de la unidad puede verse afectado.

Rangos de temperatura para su refrigerador: 12-18°C

PANEL DE CONTROL

 Puede seleccionar el ajuste de visualización de temperatura. El indicador aparecerá en color blanco en la ventana de visualización de temperatura LCD con fondo azul.




Puede encender o apagar la luz interior presionando el botón  una vez.

La luz se apagará automáticamente si permanece encendida durante 10 minutos.

Tiene que presionar el botón  nuevamente y la luz se encenderá nuevamente.

Puede seleccionar el ajuste de visualización de temperatura presionando el botón  durante 2 segundos.

1. Su refrigerador ha sido equipado con un bloqueo del panel de control “automático”, que se activará 20 segundos después de la última vez que se haya tocado un botón.

Presione el botón  durante 2 segundos para desbloquear el panel de control. Oirá un sonido “BEEP” para avisarle que el control ahora está activo.

2. Puede configurar la temperatura como desea presionando los botones Δ en el panel de control. La temperatura que desea establecer aumenta 1°C si presiona el botón Δ una vez, por el contrario la temperatura disminuirá 1°C si presiona el botón ∇ una vez.


NOTA: Puede colocar 12 botellas estándar en este modelo de refrigerador.

Muchas botellas pueden diferir en tamaño y dimensiones. Como tal, el número real de las botellas que puede almacenar puede variar. Las capacidades de las botellas son aproximadas cuando se almacenan botellas tradicionales de Burdeos de 750 ml e incluyen almacenamiento a granel.

LUZ INTERIOR

Puede encender o apagar la luz interior presionando el botón marcado con el símbolo de “luz”. La luz se apagará automáticamente si permanece encendida durante 10 minutos. Tiene que pulsar de nuevo el botón marcado con el símbolo “Luz” y la luz se volverá a encender.

DIAGRAMA ELÉCTRICO



INSTRUCCIONES DE USO

NOTA

Coloque su refrigerador de manera que el enchufe sea accesible.

Mantenga su refrigerador alejado de la luz solar directa.

No lo coloque junto a un aparato generador de calor.

No lo coloque directamente en el suelo. Proporcione un soporte adecuado.

Este aparato no es adecuado para congelar alimentos.

La caja de almacenamiento no es adecuada para almacenar alimentos, lo que puede causar deterioro.

El refrigerador tendrá un mejor rendimiento a una temperatura ambiente de 20-25 grados. Debe apagarse si la temperatura ambiente es inferior a 10 grados.

Después de enchufar el aparato, deje que la unidad se enfríe durante 2-3 horas antes de colocar la bebida en el compartimento más fresco.

La ventilación es muy importante para este tipo de enfriador termoeléctrico. El interior de PCB se romperá fácilmente si la ventilación es mala. También reducirá la vida útil del aparato.

Si se produce una fuga (que se puede detectar fácilmente debido al olor), por favor:

A: Apague el aparato inmediatamente.

B: Ventile bien la habitación.

C: Llame al departamento de servicio posventa.

Estos modelos utilizan un sistema de enfriamiento termoeléctrico con descongelación automática, por lo que no es necesario descongelarlo manualmente.

Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un aparato de encendido.

El control de temperatura recomendado para este producto es de 14 grados.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El aparato debe estar conectado a una toma de tierra debidamente conectada a las regulaciones vigentes del país antes de operar.

Verifique la etiqueta de datos (que está en el costado del aparato) para ver si hay voltaje y la frecuencia corresponde a la local; si no es así, no conecte el cable al enchufe.

LIMPIEZA

Lípie con un paño suave. Enjuague bien con agua y elimine la humedad.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO



Este aparato de refrigeración no es adecuado para almacenar alimentos.

Este aparato refrigerador no es apto para congelar alimentos.

Se recomienda usar este aparato de refrigeración a 17 ° C.

Los estantes colocados en modo fábrica es el uso más eficiente de energía para la refrigeración.

Se recomienda la siguiente combinación de estantes para que la energía se utilice tan eficientemente como es posible por la unidad de refrigeración.



Cuando la temperatura ambiente es de 25 ° C y la despensa no tiene carga, se necesitan alrededor de 60 minutos para disminuir la temperatura de la despensa de 25 ° C a 17 ° C.

Si la temperatura de ajuste es superior a 17 ° C, el consumo de energía será menor (0.211kWh/24h).

Si la temperatura de ajuste es inferior a 17 ° C, el consumo de energía será mayor.

Procedimiento de descongelación: cuando la pieza de refrigeración semiconductor funciona durante 24 horas, apague y deje descongelar durante 10 minutos.

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD EN LITROS:	37
VOLTAJE:	100-240V
FRECUENCIA:	50/60 Hz
POTENCIA:	55W
MEDIDAS:	359x547x530
PESO NETO:	15 Kg
BRUTO:	16.3 Kg
APROBACIÓN:	CB/CE/ERP

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<p>NO ENFRÍA</p> <p>Ningún poder: PCB roto: Ventilador roto: Fuga:</p>	<p>Verifique el suministro eléctrico o cambie un enchufe nuevo. Reemplazar una nueva PCB. Reemplazar el ventilador. Reemplazar la bomba de calor. Reemplazar el módulo de enfriamiento con silicona.</p>
<p>RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN DEFICIENTE</p> <p>Temperatura ambiente alta: Mala instrucción: Ventilación deficiente: Junta deficiente: Silicona pobre:</p>	<p>La temperatura ambiente es más alta de lo normal. La puerta se abre con demasiada frecuencia. Reemplazar la junta de puerta. Instale el enfriador de acuerdo con nuestras instrucciones de ventilación. Cambie la silicona en la superficie del módulo de enfriamiento.</p>
<p>RUIDO</p> <p>Polvo: Ventilador roto: Bomba de calor deficiente:</p>	<p>Limpiar el polvo del ventilador. Cambiar el ventilador. Reemplazar la bomba de calor.</p>
<p>ROST O HIELO DENTRO DEL MINI BAR</p> <p>Sin descongelar: Baja temperatura ambiente:</p>	<p>Deje de funcionar durante al menos una hora, luego reinicielo. Ajuste el aire acondicionado para que esté alrededor de 25 grados.</p>

ATENCIÓN:



“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Homesun(GD)Refrigeration Technology Co.,Ltd.

No.18Xinhui Road,Daliang,Shunde Foshan Guangdong,China.