



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARRETILLA ELÉCTRICA
CON DUMPER
TK282



ATENCIÓN:

Gracias por elegir esta carretilla eléctrica con dumper.

Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

CONSEJOS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

Estudie este manual antes de operar.

Revise semanalmente todas las tuercas, pernos y ruedas.

Sea consciente de la seguridad y vístase apropiadamente cuando opere esta máquina. Utilice siempre calzado resistente y casco en áreas relevantes.

Tenga extrema precaución con los controles cuando trabaje en superficies empinadas o resbaladizas. Especialmente, cuando la gente está cerca de el área de trabajo.

Asegúrese de que todas las protecciones de seguridad estén en su lugar cuando opere la carretilla.

ATENCIÓN

Mantenga la carretilla libre de cualquier acumulación de suciedad, grasa, aceite u otro material inflamable.

Después de su uso, conecte la carretilla al cargador de batería.

Si la carretilla no se utiliza durante mucho tiempo, asegúrese de guardarlo después de usarlo completamente cargada y se necesita como mínimo una carga completa cada 3 meses, de lo contrario, se puede producir un fallo de la batería.

SEGURIDAD

NO permita que nadie sin experiencia opere su carretilla.

NO lleve “pasajeros” en su carretilla.

NO comience a trabajar sin completar las revisiones de mantenimiento diarias.

NO opere sin tomar medidas de seguridad adecuadas.

NO utilice otros tipos de cargadores de baterías o baterías.

ATENCIÓN

NO lave a presión directamente sobre los componentes electrónicos.

CUIDADO: APLICAR EL SENTIDO COMÚN EN TODO MOMENTO.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Encienda la alimentación principal, utilizando el cable del cargador de baterías, cargue las baterías hasta que el “Símbolo de batería” se cargue por completo.
2. Compruebe que el pestillo de bloqueo de la tolva esté enclavado antes de iniciar la marcha.
3. Para usarlo por primera vez, encienda la alimentación principal.



PARA DETENER:

1. Suelte todas las palancas de control. La carretilla reducirá la velocidad y se detendrá. Después de un breve retraso, el freno de mano se activará automáticamente.
2. Gire la llave de contacto a la posición “OFF”.

LA PARADA DE EMERGENCIA:


1. Presione el botón rojo.
2. Gire el botón rojo hacia la derecha para restablecer la parada de emergencia.

**AVANZAR:**

1. Gire la llave de contacto a la posición “Encendido”.
2. Seleccione el interruptor “D” en el embrague de control derecho.
3. Seleccione el interruptor “I” (velocidad máxima 2 km/h) o “II” (velocidad máxima 4 km/h) o “III” (velocidad máxima 6 km/h)
4. Mantenga el manillar recto, levante la palanca izquierda y gire el mango derecho para que la máquina arranque.

MARCHA ATRÁS:

1. Suelte la palanca del acelerador izquierdo para detener la carretilla.
2. Seleccione el interruptor “R” en el embrague de control derecho.
3. Mantenga el manillar recto, levante la palanca izquierda y gire el mango derecho para que la máquina arranque.

**NOTA:**

Si no lo utiliza durante mucho tiempo, cargue completamente y apague la alimentación principal.

**PARA VACÍO / RESETABLECER TOLVA:**

Parar la máquina, pulsar el interruptor E en el panel.

- VACIAR

= REINICIAR



NOTA: Asegúrese de que en el frente de la carretilla no hayan personas.

PARA CARGAR LA BATERÍA:

1. Conecte la línea de alimentación con la interfaz de carga, luego conecte el enchufe a la alimentación principal.

2. Después de cargar, primero desconecte el enchufe y luego desconecte la línea de alimentación con la interfaz de carga.

**NOTA:**

¡La violación de la operación anterior puede provocar daños a la máquina o lesiones personales!

MANTENIMIENTO

Las comprobaciones rutinarias garantizarán un funcionamiento sin problemas con menos tiempo de inactividad.

COMPONENTE	DIARIO	SEMANAL
Estado de carga de la batería	√	
Cables de control	√	
Estado del cableado		√
Presión de los neumáticos		√
Todas las tuercas/pernos		√


PRESIONES DE NEUMÁTICOS

Rueda delantera 30 psi

Rueda trasera 30 psi

Recuerde: una verificación diaria solo lleva unos minutos, pero podría ahorrarle horas.

DIAGRAMA



ACCESORIOS OPCIONALES



1. SUPERFICIE PLANA

Longitud: 500 mm
Ancho: 500 mm
Espesor: 21 mm
Peso: 19kg



2. ENGANCHE DE BOLA

Tamaño de la bola: 50 mm
Tamaño: 390*380*145 mm
Capacidad máxima de extracción: 1500 kg
Peso: 9,5 kg



3. PALA DE NIEVE

Longitud: 850 mm
Altura: 560 mm
Peso: 30kg



4. EXTENSIÓN LATERAL

Longitud: 830 mm
Altura: 400 mm
Peso seco: 26,6 kg



5. NEUMÁTICO PARA CÉSPED

Tamaño: 20x10-8
Adaptador de conexión: incluido
Peso: 8 kg/unidad

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

**“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por ATR CO., LTD

