




MANUAL DE INSTRUCCIONES

**DISPENSADOR DE AGUA
AUTOMÁTICO**


BT2541



Gracias por comprar nuestro producto. Este manual le indicará cómo instalar esta columna de ducha con hidromasaje. Lea atentamente estas indicaciones para montar correctamente este producto.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

- Cuerpo principal
- Tres cartuchos de filtro: incluye centrifugado
- Filtro PP (PP), filtro de carbón en bloque (CTO), membrana de ósmosis inversa (RO)
- Manual de instrucciones
- Línea eléctrica



Nota: Las imágenes son solo para referencia, sujetas a nuestros productos disponibles.

PRECAUCIONES DE USO

1. La máquina solo es adecuada para instalación y uso en interiores. Colóquelo sobre una mesa plana y mantenga una distancia de al menos 15 cm pared.
2. No utilice una fuente de alimentación con una tensión nominal desproporcionada.
3. Cuando se ejecuta por primera vez o no se usa durante mucho tiempo, limpie el tanque de agua y los tubos con agua limpia.
4. Lave y reemplace los cartuchos con regularidad.
5. Apáguelo si el sistema no se utilizará durante mucho tiempo.
6. Está prohibido que los niños lo manejen para evitar quemaduras.
7. No utilice gasolina ni ningún otro disolvente orgánico para limpiar la máquina. Si necesita limpieza, apáguelo y luego limpie la superficie de la máquina ligeramente con un paño húmedo.
8. Corte la energía y la fuente de agua una vez que ocurran problemas, y comuníquese con el centro de servicio del distribuidor local.


SUGERENCIAS DE EJECUCIÓN POR PRIMERA VEZ

1. Abra la tapa del tanque y saque el tanque. Instale los cartuchos de filtro.
2. Conéctelo a la energía.
3. Llene el tanque con agua, inserte el tanque y vuelva a colocar la tapa en su posición.

4. Después de instalar los nuevos cartuchos de filtro, lávelos antes de usarlos. Cuando el icono  **WORKING** está apagado, presione  para soltar toda el agua en la máquina hasta que el icono  **WATER LACK** se encienda.

5. Repita los pasos 3 y 4 tres veces, luego la máquina estará lista para producir agua purificada para beber.

Precaución: cuando la máquina no se ha utilizado durante mucho tiempo, por favor repita los pasos 3 y 4 para enjuagar los cartuchos de filtro antes de usarlos.




PERÍODO DE REEMPLAZO DEL CARTUCHO


ETAPAS	FILTRAR CARTUCHO	FUNCIÓN	VIDA ÚTIL
Primer escenario	Filtro de PP hilado	Elimina grandes partículas suspendidas en el agua	3~6 months
Segundo escenario	Bloque de carbono	Elimina cloro, olor, color y turbidez	3~6 months
Tercer escenario	Membrana RO	Elimina bacterias, metales pesados, materias disueltas y salinidad	12~18 months

REEMPLAZO DE CARUCHO


1. Abra la tapa del tanque y saque el tanque.



2. Levante el cartucho, gírelo en sentido antihorario y extráigalo.



3. Gire en el sentido de las agujas del reloj contra la tapa para instalar el cartucho, luego fije el tanque.



Nota: reinicie el elemento de filtro en la pantalla después de reemplazarlo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Puesta en marcha:

TRABAJANDO

Conecte la máquina con la línea eléctrica, la pantalla parpadea tres veces y suena el timbre tres veces. Después, la máquina comenzará a descargar automáticamente durante 30 segundos. Entonces bomba de refuerzo comienza a trabajar y la máquina comienza a producir agua purificada, al mismo tiempo.

La pantalla muestra el valor de TDS del agua cruda y el icono está encendido. Después de producir agua durante 30 segundos, la pantalla se actualiza y muestra el valor de TDS de agua purificada.

Cuando termina la producción de agua, la bomba deja de funcionar y el icono se apaga. Durante la primera ejecución, el cliente solo puede obtener agua pura después de terminar de producir agua.

2. Obtener agua:

2.1 Agua ambiental

Presione el icono OUTLET para obtener agua, presione nuevamente para detener el agua.

2.2 Agua hervida

Presione el icono LOCK, y el icono TEMP para seleccionar Agua Hervida, cuando la pantalla muestre  , presione el icono OUTLET para obtener agua , presione nuevamente para detener el agua.

2.3 Agua caliente para té

Presione el icono LOCK, y el icono TEMP para seleccionar Agua Caliente para Té, cuando la pantalla muestre  , presione el icono OUTLET para obtener agua , presione nuevamente para detener el agua.

2.4 Agua caliente para leche en polvo

Presione el icono LOCK, y el icono TEMP para seleccionar Agua Caliente para Té, cuando la pantalla muestre  , presione el icono OUTLET para obtener agua , presione nuevamente para detener el agua.


3. Restablecimiento de la vida útil del cartucho de filtro :

Hay 3 bandas para mostrar la vida útil actual del cartucho de filtro correspondiente. PP - tiempo preestablecido 360 horas, CTO - tiempo preestablecido 360 horas, RO - tiempo preestablecido 720 horas.


Todas las bandas se apagan cuando termina la vida útil del cartucho de filtro, con alarma audible 30 veces y flash. Después de reemplazar el cartucho, presione RESET repetidamente hasta que aparezca el icono de cartucho reemplazado, luego siga presionando durante 3 segundos RESET para restablecer la vida útil del nuevo cartucho de filtro.



ESQUEMA FUNCIONAL



ESQUEMA ELÉCTRICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calidad del agua de alimentación: Agua del grifo municipal.

Temperatura del agua de alimentación: 5 ~ 45°C.

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 50 / 60Hz

Potencia nominal total: 2200 W

Resistencia a descargas eléctricas: tipo I.

Flujo de agua purificada: 0.19L / Min

Rechazo de sal: 92% ~ 99%

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por NOH CO., LTD